VIGICOM Plus Manual de usuario





Descripcion

VIGICOM PLUS es un sistema de Alarma Comunitaria que permite accionar sirenas de alta potencia, mediante el teléfono celular. Además, envía un mensaje de alerta a 8 números de celular, con información de la persona que activa la Alarma.

Recomendaciones

- ☐ Antes de energizar el equipo, revise todas las conexiones.
- 🛘 No trabaje este equipo sin bateria de respaldo.
- Utilize materiales adecuados para hacer la instalación.
- ☐ No instale este equipo en lugares de dificil acceso o expuestos a liquidos.

Exclusión de Garantia

- ☐ Si el equipo ha sido mantenido, reparado o alterado por personal no autorizado por TECNOCOM INGENIERIA SAS.
- ☐ Si el producto ha sido objeto de modificación, mal uso, accidentes, fluctuaciones de voltaje, cortos circuitos o daños durante el transporte.

Especificaciones


Caracteristicas

- Tecnologia 4G
- Capacidad de 500 usuarios
- Activación mediante llamada o SMS
- Envia alertas a 8 numeros celular
- Visualizacion de informacion de usuario
- Funcion de prueba de sirenas y mensajes
- Programacion mediante mensajes SMS
- Genera 4 tipos de alerta (policia, medica, incendio, panico)
- Envia mensaje SMS de auto-prueba
- Aplicacion VIGICOM en Play Store


Especificaciones Tecnicas

- ☐ Modem con tecnologia 4G LTE
- ☐ Pantalla LCD 2 lineas x16 caracteres
- ☐ Alimentacion 12V AC
- Entrada para bateria de respaldo 12V
- ☐ Entrada para boton de panico
- ☐ Salida de contacto seco
- ☐ Base para mini Simcard
- ☐ Microcontrolador de 8 Bits
- ☐ Indicador de voltaje y señal celular
- ☐ Consumo en reposo de 50mA y en envio de SMS 150 mA

Partes



Conexión



Funcionamiento

Vigicom Plus necesita una simcard para funcionar. El IMEI del equipo se debe registrar con el operador de la simcard. Inserte la simcard en la base indicada (ver conexiones), luego conecte la antena y ubiquela en un lugar alejado de estructuras metalicas o placas de concreto. Conecte las sirenas en la bornera de salida.

Energize el dispositivo y verifique que el LED AC encienda. Espere unos segundos hasta que el LED GSM comience a parpadear y en la pantalla se muestre el mensaje "BUSCANDO RED". Espere hasta que suenen 3 pitidos seguidos y en la pantalla aparezca "ALARMA COMUNITARIA".

La Alarma Vigicom Plus viene con una programación de fabrica y solo tiene que configurar dos parametros para ponerla a funcionar:

Configurar los usurios que van a activar la alarma

Configurar los numeros a los que les van a llegar los mensaje de alerta

En la sección de programación se muestran los comandos para configurar los parametros. Cualquier usuario registrado puede llamar al numero de la simcard del equipo y este activara las sirenas y ademas enviara los mensajes de alerta.

Programación

La programación se realiza enviando un mensaje de texto a la simcard del dispositivo. Si el comando esta bien el equipo da 3 pitidos, sino da un pitido largo y en la pantalla sale error.

Configurar Numeros de Alerta (administradores)
 Numeros a los que les llega alertas de mensaje (Posición desde 1 hasta 8).

* AP01, Clave, Posición, NumCel, T

Configurar Mensaje de Identificación
 Nombre o direccion del panel de alarma

* AP02, Clave, Mensaje (30 caracteres)

Configurar Usuarios

Los que pueden llamar y activar las sirenas. Maximo 500 posiciones. La ultima letra es tipo de alerta: T(texto) y L(llamada) * AP03, Clave, Posición, NumCel, Nombre

Configurar Tiempo de las salidas

* AP04, Clave, 00 hasta 99 seg

Cambio de Clave
 La letra final es el tipo de clave. U(usuario) y P(programación)

* AP05, ClaveActual, ClaveNueva, U o P

Activar Reporte de Auto-prueba
 Envia un mensaje de prueba cada cierto numero de dias.

* AP11, Clave, 0 hasta 9 dias

Nota: el asterisco y la coma, hacen parte del comado. Despues de las comas no hay espacios, verifique que el editor de mensajes no los agregue automaticamente.